

## CLASSEMENT DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

Ce classement est une échelle, qui va de R9 (peu antidérapant) à R13 (très antidérapant). Pour chaque classe, il y aura un usage conseillé.

**R9: adhérence normale** (déconseillé pour l'extérieur)

**R10: adhérence moyenne** (convient pour balcons ou petites surfaces extérieures)

**R11: adhérence élevée** (convient pour terrasses, grands espaces extérieurs, bordures de piscine)

**R12: forte adhérence** (convient pour les cuisines de collectivité, sols de préparation de produits alimentaires)

**R13: très forte adhérence** (convient pour ateliers de découpe, boucherie, charcuterie...)

Vous remarquerez que R12 et R13 ne concernent que les professionnels et locaux soumis à des règles de sécurité strictes pour la protection des employés.

R9 et R10 représentent la grande majorité des carrelages que l'on trouve dans le commerce.

Il ne faut pas être obsédé par l'antidérapance et garder en tête les deux revers de la médaille:

1- Plus un carrelage est antidérapant, moins il est facile à entretenir.

2- Plus un carrelage est antidérapant, moins il est agréable de marcher dessus pieds nus et, pire encore, si on trébuche sur un carrelage R12 ou R13, c'est la plaie assurée.

Pour finir, il ne faut jamais oublier les règles de bon sens: on ne court pas pieds nus aux abords d'une piscine. Que le carrelage soit R11, 12 ou 13 ne changera rien au fait que l'on peut y trébucher !!

**BASTIEN**

## 1- SALLE DE BAINS

Pour une **salle de bain**, **R9 suffit**. On entend souvent qu'un carrelage antidérapant est préférable en salle de bain. Nous pensons le contraire, ce serait surclassé... et difficile à entretenir! Evidemment, nous conseillons toujours de placer un tapis de bain à la sortie de la douche ou de la baignoire... mais là aussi, c'est du bon sens et cela s'applique à tous les carrelages!

Pour une **douche à l'italienne**, vous pouvez opter pour un produit R10 ou éventuellement une imitation pierre brute R11. Sachez cependant que le R11 pourra se révéler plus difficile à entretenir.

## 2- LE BALCON

On distinguera deux types de balcon:

- le petit balcon... sur lequel vous n'allez pas courir ou faire des changements de direction brusques. R10 suffira.
- le grand balcon... préférez R11.

## 3- LA TERRASSE

Par terrasse, on entend une grande surface extérieure. Si celle-ci est couverte (type porche) nous estimons qu'un carrelage R10 suffit. Si par contre il s'agit d'une terrasse complètement ouverte: préférez un R11.

## 3- LA PISCINE

Pour le carrelage de votre piscine, encore une distinction:

- L'intérieur du bassin: R10 suffit.
- L'extérieur du bassin, les bordures de la piscine: R11 convient.

## 5- LES CUISINES PROFESSIONNELLES

Carrelage antidérapant ne rime pas toujours avec extérieur!

En effet, on aura besoin d'un carrelage antidérapant dans des locaux techniques tels que cuisines collectives, laboratoires de boulangerie ou de traiteurs, boucheries, poissonneries... Et ce pour permettre aux professionnels de travailler dans les meilleures conditions possibles, sans risquer de glisser.

## 6- LES FAÇADES

Pour une façade extérieure, il va de soi qu'un carrelage extérieur en grès cérame suffit ... à moins que vous ne soyez habitué à marcher sur vos murs!! (auquel cas, envoyez-nous une vidéo svp :-)

***BASTIEN***